



Ring hytta varm

FC307

GENERELL FEILSØK





TELEFON

Både fasttelefon og mobiltelefon kan brukes.
Systemet er beregnet for bruk i Norge.



SIM-KORT

Vi anbefaler å bruke sim-kort fra Telenor Norge.

1. PIN kode **må** være deaktivert. Gjelder sim-kort som monteres i FC307.
2. Anrops-ID må være aktivert. Også på telefonen det ringes fra.
3. Automatisk telefonsvar må være deaktivert.
4. Før bruk må abonnement være aktivert hos operatøren. Dersom sim-kort er nytt kan dette ta noen dager. Kontakt operatøren for hjelp.
5. Ved bruk av ringkontant abonnement må det alltid være "penger på kortet". Ringkontant abonnement som står ubrukt over en lengre periode vil automatisk bli deaktivert hos operatøren. Kontakt operatøren for reaktivering.
6. Sim-kort og abonnement må kunne sende/motta telefonanrop
7. Norsk sim-kort.

For hjelp angående sim-kort og abonnement ber vi deg kontakte telefonoperatør eller forhandler.



Feilsøk

1. PIN kode på sim-kort montert i FC307 **MÅ** være deaktivert.
2. Er noen av enhetene i umiddelbar nærhet av andre apparater med sender eller mottaker. Slik som TV, digitalmottaker eller lignende?
3. Bryteren på sentralen står i WORK posisjon ved normal drift. SET ved programmering.
4. Lysene i panelet lyser slik beskrevet i manualen.
5. # er en del av passordet. Må alltid tastes etter personlig kode.
6. Batteriene i fjernkontrollen har strøm. Lampen på tuppen skal blinke hver gang det trykkes på en knapp.

7. Antennene er riktig montert. Sett forfra skal den korteste være montert på venstre side.
8. Systemet er synkronisert punkt for punkt i henhold til bruksanvisningen.
9. Luken over sim-kort er lukket. Det er en liten knapp under luken, som holdes inne når luken er lukket. Sjekk at den treffer skikkelig.
10. Sim-kortets metallpunkter har tilstrekkelig kontakt med enhetens tilsvarende.
11. Automatisk telefonsvar på sim-kort i FC307 er deaktivert.
12. Sim-kortet fungerer i en vanlig telefon. Anrop inn/ut.
13. Det er tilstrekkelig gsm dekning i området hvor sentralen er montert.
14. Det ringes til riktig nummer.
15. De trådløse kontaktene er innenfor sentralens rekkevidde. Byggematerialer som betong, gips og glassfiber kan svekke signalene mellom **fjernkontroll ↔ trådløs kontakt ↔ sentral.**
16. FC307 må kun kobles til en vanlig 230V stikkontakt. Alternativ hyttestrøm kan skade systemet.