



# GSM KAMERA SC220

## HVORDAN MOTTA BILDE





# SIM-KORT

---

Vi anbefaler å bruke sim-kort fra Telenor.

1. PIN kode **må** være deaktivert på sim-kortet som monteres i SC220.
2. Anrops-ID må være aktivert.
3. Automatisk telefonsvar må være deaktivert.
4. Før bruk må abonnement være aktivert hos operatøren. Dersom sim-kortet er nytt kan dette ta noen dager. Kontakt operatøren for hjelp.
5. Ved bruk av M2M abonnement må det være Telenor M2M TOTAL eller tilsvarende.
6. Ved bruk av ringkontant abonnement må det alltid være "penger på kortet". Ringkontant abonnement som står ubrukt over en lengre periode vil automatisk bli deaktivert hos operatøren. Operatøren må da kontaktes for reaktivering.
7. Sim-kort og abonnement må kunne sende/motta MMS og datatrafikk.

For hjelp angående sim-kort og abonnement ber vi deg kontakte telefonoperatør eller forhandler.

## PLUG & PLAY

---

SC220 er i utgangspunktet et "plug & play" produkt.  
Vi har forhåndsprogrammert MMS instillinger for Telenor.

Kom i gang:

1. Finn frem sim-kortet som skal monteres i SC220 og deaktiver PIN koden.
2. Monter sim-kort i henhold til kapittel 2 i bruksanvisningen.
3. Registrer master bruker. Send SMS kode **#00#LandkodeTelefonnummer#**  
Telefonnummeret som sendes blir registrert som master (hovedbruker).  
**Landkode** = 0047 | **Telefonnummer** = ditt mobiltelefonnummer.  
Eksempel: #00#004799999999#
4. Kjør test for å motta MMS bilde. Send SMS kode **#03#**
5. For å motta bilde på e-post, må minst 1 mottaker registreres. Send sms kommando **#108#EpostAdresse#**  
Eksempel: #108#navn.navnesen@gmail.com#  
Kjør test for å motta bilde på e-post. Send SMS kode **#03#1#1#**

Det kan imidlertid være forhold ved ditt abonnement som krever manuell programmering av MMS oppsett. Les mer under kapittel 3.5 i bruksanvisningen.



# TELEFON

---

Telefonen som mottar bilder fra SC220, må være av typeen som kan motta/sende MMS og datatrafikk.

## Feilsøk

---

1. Sjekk at signallys lyser i henhold til bruksanvisningen.
2. SC220 er avhengig av god og stabil dekning for å fungere optimalt.
3. Sjekk at SMS kommando sendes til riktig mottaker.
4. Verifiser at din mobiltelefon kan motta MMS.
5. Verifiser at sim-kort i SC220 kan sende MMS og datatrafikk.
6. Forsøk å sende MMS bilde til e-post. Send SMS kode **#30#EpostAdresse#1#**  
Eksempel: #30#navn.navnesen@gmail.com#1# Fungerer dette, vet du nå at problemet ligger i MMS oppsett i din mobiltelefon eller SC220.
7. Forsøk å gjenopprett fabrikkoppsett og start på nytt. Les mer om hvordan under kapittel 4.15 i bruksanvisningen.  
OBS! Alle programmeringer forsvinner og fjernkontroller må synkroniseres på ny i henhold til kapittel 4.5.1 i bruksanvisningen.
8. PIN koden på sim-kort i SC220 MÅ være deaktivert. Er du usikker kontakt din telefonoperatør eller forhandler.
9. Forsøk å reduser bildestørrelse i henhold til kapittel 4.8 i bruksanvisningen.
10. M2M abonnement må være Telenor M2M TOTAL eller tilsvarende.
11. Ringkontant abonnement må alltid ha "penger på kortet"
12. Abonnement må være aktivert og aktivt hos telefonoperatøren.
13. For å motta bilde med bevegelsessensor, må sensoren være aktivert. Les mer om hvordan under kapittel 4.5.2 / 4.6 i bruksanvisningen.

**Gratis app til Iphone og Android.**

**Lastes ned fra Itunes og Google Play.**

**App'en heter CLSF nordic og er utviklet av Funn IT**

**AS. Må ikke forveksles med andre uoffisielle.**