



Ring hytta varm

FC300

GENERELL FEILSØK





TELEFON

Alle mobiltelefoner kan sende SMS til FC300.

Sjekk Google Play eller Itunes om din mobiltelefon er kompatibel med vår APP.



SIM-KORT

Vi anbefaler å bruke sim-kort fra Telenor.

1. PIN kode **må** være deaktivert på sim-kortet som monteres i SC220.
2. Anrops-ID må være aktivert. Også på telefonen det ringes fra.
3. Automatisk telefonsvar må være deaktivert.
4. Før bruk må abonnement være aktivert hos operatøren. Dersom sim-kortet er nytt kan dette ta noen dager. Kontakt operatøren for hjelp.
5. Ved bruk av ringkontant abonnement må det alltid være "penger på kortet". Ringkontant abonnement som står ubrukt over en lengre periode vil automatisk bli deaktivert hos operatøren. Operatøren må da kontaktes for reaktivering.
6. Sim-kort og abonnement må kunne sende/motta telefonanrop
7. Norsk sim-kort.

For hjelp angående sim-kort og abonnement ber vi deg kontakte telefonoperatør eller forhandler.



Feilsøk

1. PIN kode på sim-kort montert i FC300 **MÅ** være deaktivert.
2. Lysene i panelet må lyse slik som beskrevet i manualen.
3. # er en del av kommando. Må alltid inkluderes i SMS kommando.
4. Kontakten er programmert punkt for punkt i henhold til bruksanvisningen.
5. Sim-kortets metallpunkter har tilstrekkelig kontakt med enhetens tilsvarende.
6. Automatisk telefonsvar på sim-kort i FC300 må være deaktivert.
7. Sim-kortet fungerer i en vanlig telefon. Anrop inn/ut.
8. Det er tilstrekkelig gsm dekning i området hvor kontakten er montert.

9. SMS kommando sendes til riktig nummer.
10. FC300 må kun kobles et en vanlig 230V stikkontakt. Alternativ hyttestrøm kan skade systemet.
11. For å bruke telefonanropstyrt kommando må funksjonen først aktiveres. Send SMS kommando **#18#1#**

Gjenopprett fabrikkoppsett.

Dersom systemet ikke lar seg rette på vanlig måte.

Send SMS kommando **#08#** eller hold **M** knappen inne i minst 5 sekunder.

OBS! Dette sletter alle brukere og programmeringer.

Kontakten må programmeres på ny, som da den var ny. Les brusanvisning.



Gratis app til Android og Iphone.
Lastes ned fra Google Play og Ituns.
App'en heter Ring Hytta og er utviklet av Funn IT AS.
Må ikke forveksles med andre uoffisielle.

ANDROID



IPHONE

